



# LISTA DE PEÇAS PARA APLICADOR LATERAL PNEUMÁTICO

TERMINAL 14500329 – JLM 0057

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO
1	GRAMPEADOR DO CONDUTOR	01	JDC-0361
2	GRAMPEADOR DO ISOLANTE		
3	BIGORNA DO CONDUTOR	01	JBG-0376
4	BLOCO DE APOIO DA BIGORNA	01	JBBI-004
5	FACA DE CORTE FLUTUANTE	01	JFF-005
6	CAPA DA FACA DE CORTE FLUTUANTE	01	JCF-011
7	DEPRESSOR DA FACA DE CORTE FLUTUANTE	01	JDF-013
8A	SUPORTE DO DEPRESSOR DO TERMINAL	01	CYS-108026B
8B	DEPRESSOR DO TERMINAL	01	JDT-013
9	TORRE DE REGULAGEM DO CONDUTOR	01	JTC-001
10A	ESPAÇADOR DOS GRAMPEADORES	01	JS2601325
10B	ESPAÇADOR DOS GRAMPEADORES	01	JS260415
11	TORRE DE REGULAGEM DO ISOLANTE	01	AE70-9
12	BATENTE	01	AS80-4-SA
13A	TAMPA DO BATENTE	01	AS80-5-SA
13B	GUIA DA TAMPA DO BATENTE	01	AE70-5B
14	GUIA DO BATENTE	02	AE70-11-SA1
15	ALOJAMENTO	01	AS80-1-JLM2
16	BASE	01	AS80-3-SA
17A	GUIA TRASEIRA	01	JLA0196-92
17B	GUIA DIANTEIRA	01	JLA0197-92
18	PLACA GUIA DO TERMINAL	01	JLA0139-93
19	FREIO	01	JFRE-0036
20	LIBERADOR DO FREIO	01	AS40-45A
21	PINO DO LIBERADOR DO FREIO	01	AS40-45B-D996
22	SUPORTE DO EXTRATOR MÓVEL	01	JSEX-070
23	EXTRATOR MÓVEL	01	JEX-410
24	PINO DO EXTRATOR MÓVEL	01	JPEX-02
25	BLOCO DA PLACA GUIA	01	JBPG-009
25A	CAPA DO BLOCO DA PLACA GUIA	01	JCBPG-001
26	DEDO DE AVANÇO	01	JDA-018
27	SUPORTE INFERIOR DO DEDO DE AVANÇO	01	AS410-18
28A	SUPORTE SUPERIOR DO DEDO DE AVANÇO	01	AS410-27-1
28B	GUIA DO SUPORTE SUPERIOR DO DEDO DE AVANÇO	01	AS410-27B
29	GUIA DE AJUSTE DE BOCA DE SINO	01	AS40-55JA
30A	SUPORTE DO CILINDRO PNEUMÁTICO	01	JPEG-0366A
30B	SUPORTE DO CILINDRO PNEUMÁTICO	01	JPEG-0366B
31	SUPORTE DE AJUSTE DO CILINDRO PNEUMÁTICO	01	AE310-12-JLM
32	CILINDRO PNEUMÁTICO PLANO	01	1581.32.50.01.1
33	REGULADOR DE FLUXO 1/8" P/ TUBO 6mm	02	COMERCIAL
34	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA M6x16mm	01	COMERCIAL
35	LIMITADOR DE CURSO DO CILINDRO	01	AE310-21
36	PORCA DO LIMITADOR M8	01	COMERCIAL
37	PARAFUSO DO LIMITADOR DE CURSO	01	JPEG-0374
38	PINO DE FIXAÇÃO DO DEDO	01	AE310-19
39	MOLA DA TORRE DE REGULAGEM	02	AE14-10
40	MOLA DA FACA DE CORTE FLUTUANTE	02	MJA-0036
41	MOLA DO FREIO	01	BL10038-1
42	MOLA DO DEDO DE AVANÇO	01	BL10037
43	PARAFUSO ALLEN S/CABEÇA M3x6mm	01	COMERCIAL
44	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CÔNICA M3x6mm	02	COMERCIAL
45	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA M5x16mm	13	COMERCIAL
46	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA M6x25mm	02	COMERCIAL
47	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA M6x20mm	02	COMERCIAL
48	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA M5x35mm	01	COMERCIAL
49	PARAFUSO ALLEN CABEÇA BOLEADA M6x16mm	03	COMERCIAL
50	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA M5x20mm	02	COMERCIAL
51	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA M4x12mm	02	COMERCIAL
52	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA M4x10mm	06	COMERCIAL
53	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA M3x12mm	02	COMERCIAL
54	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA M3x30mm	02	COMERCIAL
55	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA M6x60mm	01	COMERCIAL
56	MOLA DO DEPRESSOR DO TERMINAL	02	BL10034

# LISTA DE PEÇAS PARA APLICADOR LATERAL PNEUMÁTICO

## TERMINAL 14500329 – JLM 0057

57	PORCA DO PARAFUSO DO CILINDRO M12	01	COMERCIAL
----	-----------------------------------	----	-----------

Pág. 2-3

58	PORCA M5	01	COMERCIAL
59	ARRUELA LISA M5	02	COMERCIAL
60	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA M5x10mm	01	COMERCIAL
61	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA M5x25mm	04	COMERCIAL
62	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA M6x12mm	04	COMERCIAL

# **LISTA DE PEÇAS PARA APLICADOR LATERAL PNEUMÁTICO**

**TERMINAL 14500329 – JLM 0057**

Pág. 3-3